

MOTOPLASTIC, S.A.

Molí de la sal, 1 - 08400 Granollers (Barcelona) SPAIN

Tel. 34 93 849 06 33 - Fax 34 93 849 09 88

info@puig.tv

www.puig.tv



En las revisiones del vehículo es conveniente efectuar también el mantenimiento de apriete de toda la tornillería del carenabris, especialmente los tornillos que fijan éste al vehículo.

Gracias por su atención.

It would be convenient to re-tight the windshield screws, specially the ones that are fixed to the motorcycle, whenever you maintain the vehicle.

Thanks for your attention.

ID.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.
1	Varilla Ø9x250x150 INOX	Long bar Ø9x250x150 INOX	2
2	Tornillo allen M8x8 INOX	M8x8 INOX allen screw	6
3	Cilindro con taladro pasante 1=30mm INOX	Cylinder drill through 1=30mm INOX	2
4	Tornillo allen M6x12 ISO 7380 INOX	M6x12 allen screw ISO 7380 INOX	4
5	Semi-brida larga INOX	Long metal INOX	2
6	Semi-brida corta INOX	Short metal INOX	2
7	Arandela plana M8	M8 flat washer	2
8	Tornillo M8x15 INOX	M8x15 INOX screw	2
9	Tope de plástico	Plastic cover	4
10	Platina frontal INOX	Front plate INOX	1
11	Junta ribete	Trim gasket	1
12	Arandela Ø6xØ12x1,5 INOX	Ø6xØ12x1,5 INOX washer	3
13	Cilindro con taladro pasante 1=21mm INOX	Cylinder drill through 1=21mm INOX	4
14	Tuerca ciega M6 INOX	M6 INOX nut	3
15	Casquillo para aplicar a los manillares Ø22	Arrowhead to use for handlebars Ø22	2
15	Casquillo para aplicar a los manillares Ø26	Arrowhead to use for handlebars Ø26	2
16	Pantalla transparente	Clear Windshield	1
17	Arandela Ø6xØ18x1,5 INOX	Ø6xØ18x1,5 INOX washer	4
18	Ribete de 230 m/m	Trim long 230 m/m	1
19	Tornillo Allen INOX DIN 912 M6x15	INOX DIN 912 M6x15 allen screw	4
20	Tornillo Allen ISO 7380 INOX M6X14	ISO 7380 INOX M6X14 allen screw	3
21	Arandela Grower INOX Ø6	Grower washer INOX Ø6	3

INSTRUCCIONES DE MONTAJE CARENABRÍS WINDSHIELD MOUNTING INSTRUCTIONS

Mod.: CHOPPER
Ref.: 0854W

