

**PROTECTOR HORQUILLA ADAPTABLE A:
FRONT-AXLE SLIDERS ADAPTABLE TO:
BMW R1200 R '15-'16**

REF: 8538N

**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MOUNTING INSTRUCTIONS**

- 1) Sacar el protector (1) del conjunto suministrado. *Remove the slider (1) from the set supplied.*
- 2) Sin sacar el protector (2), entrar la varilla (3) por el lado izquierdo del eje de la rueda. *Without removing the other slider (2), place the rod (3) through the axle from the right side.*
- 3) Montar el protector (1), fijando el conjunto con la arandela (5) y la tuerca (4). *Mount the slider (1), fastening the set with the washer (5) and nut (4).*

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:
Material supplied:

| POSICIÓN | DENOMINACIÓN | | CANTIDAD |
|----------|--|---|----------|
| 1 | Protector derecho | <i>Right Slider</i> | 1 |
| 2 | Protector izquierdo | <i>Left Slider</i> | 1 |
| 3 | Varilla | <i>Rod</i> | 1 |
| 4 | Tuerca M6 DIN985 | <i>M6 nut DIN985</i> | 2 |
| 5 | Arandelas M6 DIN125 | <i>M6 washers DIN125</i> | 2 |
| 6 | Tapones con aros de color Azul-Rojo-Oro-Plata | <i>Caps with color rings Blue-Red-Gold-Silver</i> | 8 |

