



## SUZUKI BURGMAN 125/200 >'07 (También para modelos 2014)

### Instrucciones montaje Parrilla

- 1- Levantar el asiento
- 2- Quitar los tapones señalados con dos flechas en la *(Imagen A)*.
- 3- Quitar los dos tornillos que se han descubierto al retirar los tapones.
- 4- Colocar en ese lugar los casquillos de Ø20x14x8 del kit Vramack.
- 5- Poner sobre los casquillos la parte delantera de la parrilla Vramack Seven, haciendo coincidir los taladros de las pletinas sobre ellos. Apuntar los dos tornillos de M8x45 para posicionar la parrilla.
- 6- Marcar en la tapa de plástico la posición del taladro de la pletina de anclaje posterior de la parrilla Vramack Seven. *(Imagen B)*.
- 7- Quitar la parrilla.
- 8- Hacer un taladro de Ø20 mm en el lugar marcado en la tapa. Tener cuidado de no dañar la rosca del anclaje, que se encuentra 10 mm por debajo de la tapa. (Si se prefiere quitar la tapa para taladrarla seguir las instrucciones del *Apartado A*).
- 9- Poner en el lugar taladrado de la tapa, apoyando sobre el soporte de anclaje original de la moto, el casquillo de Ø18x20x8 que se adjunta en el kit Vramack. *(Imagen C)*
- 10- Colocar la parrilla como se indicó en el Punto 5.
- 11- El anclaje central trasero de la parrilla apoyará sobre el casquillo que colocamos en el lugar taladrado de la tapa. Se fijará con el tornillo de M8x40 del kit Vramack *(Imagen D)*

**Apartado A-** Para quitar la tapa de plástico Quitar los dos tornillos que la fijan en su parte delantera. Quitar también el enganche rápido situado en la parte delantera, descentrado un poco hacia la izquierda. Para desmontarlo, empujar en su vástago central hacia abajo, lo que consigue su liberación. Tirar del enganche rápido hacia arriba para quitarlo. Para quitar la tapa tirar de ella hacia atrás y arriba para liberarla de su posición. Va fijada por un sistema de tipo bayoneta del mismo plástico.

**Nota:** En los modelos 2014, en la parte delantera, en lugar de los dos tornillos, llevan dos enganches rápidos, un poco más pequeños que el situado en el centro.

La parrilla Vramack está diseñada para poder acoplar sobre ella directamente, las bases de baúl de la mayoría de los modelos que se encuentran en el mercado.

**ATENCIÓN:** Carga máxima autorizada 4.5 Kg. (10 lbs)



*(Imagen A)*



*(Imagen B)*



*(Imagen C)*



*(Imagen D)*



*Foto parrilla montada*



*Foto parrilla con base Coocase*