



nueva versión

Cierre de velcro
mejorado con correas

Mejor calidad de tejidos y acabado

Supertejido mejorado
abrasión
tejido resistente
Cordura 1000 D

SEGURIDAD
todo el año

Más información y puntos de venta en:

www.helitemotoairbag.es

TOURING

CARACTERÍSTICAS

TOURING	DETALLES
Airbag	La forma de nuestro airbag ofrece una protección completa: espalda, cuello, columna, pecho, costillas, pelvis, abdomen, etc. 18L de protección de gas para una presión óptima. Inflado rápido en 100 ms. Tejido elástico en el alto de la espalda para optimizar la protección del cuello.
Excelente protección con tecnología TURTLE	La chaqueta TOURING integra la tecnología TURTLE: el airbag está bajo el protector de espalda (SAS-TEC nivel 2). Esta innovación proporciona la máxima protección a la espalda. Los resultados de absorción y distribución del shock son considerablemente altos y protege de objetos intrusivos.
Tecnología textil	Tejidos técnicos adaptados al motociclismo de tour: Cordura 600D y 1000D en hombros y codos. Resistente al agua (waterproof), al viento y membrana transpirable para cualquier clima.
Protectores	Protectores de codo y hombro integrados en la chaqueta, al igual que un protector de espalda SAS-TEC de nivel 2 para garantizar el efecto TURTLE.
Retro-reflectores	360° visibilidad nocturna: paneles reflectivos delanteros, traseros y en brazos. Máxima seguridad.
Comodidad	Cremalleras en delantero y espalda. Dos cremalleras de doble sentido en la manga para añadir ventilación y controlar la circulación de aire. Control deslizante para cuello, correa en la cintura y velcros en los puños.
Práctico	Bolsillos interiores y exteriores de todos los tamaños. Forro térmico de manga larga desmontable (100% poliéster) con malla.
Reposición	Reemplazo rápido y fácil del cartucho de CO2. Se encuentra escondido en un bolsillo para mayor estética.
Sistema de disparador mecánico	Los airbag Helite son mecánicos para evitar inflado inesperado y para el cambio de batería. No se necesitan herramientas específicas ni conocimiento técnico para ajustar el cordón a la moto.
Certificado 	CE certificado - TOURING está certificado por el laboratorio externo CRITT Sport, el especialista francés en testeo objetivo de Equipos Protectivos Personales (PPE)



TOURING es una **chaqueta con airbag integrado** para todo el año. Controlando la **circulación de aire**, el piloto puede adaptar su chaqueta a la temporada consiguiendo tanta ventilación como necesite. Esta chaqueta-airbag es **ajustable** con desplazable en el cuello, correa en la cintura y con velcro en los puños y garantiza un **máximo confort**. La tecnología integrada **TURTLE** asegura un óptima protección.



cartucho en un bolsillo



protección completa



paneles retro-reflectantes



cremalleras de ventilación

GUÍA DE TALLAS *

TOURING	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
Altura(cm)	160-175	170-180	175-185	180-190	180-195	180-200	180-205	180-205	180-210
Línea de pecho(cm)	70 - 85	80 - 90	85 - 95	90 - 100	95 - 105	100-110	105-115	110-125	115-135
Línea de cintura (cm)	65 - 80	70 - 85	75 - 90	80 - 95	85 - 100	90-105	95-110	100-120	105-130
Línea de cadera (cm)	70 - 85	80 - 95	85 - 100	90 - 105	95 - 110	100-115	105-120	110-125	115-135
Longitud de brazo	57 - 65	62 - 70	65 - 72	65 - 75	65 - 77	65-80	67-82	67- 85	67-90
Cartucho	60 CC	60 CC	60 CC	60 CC	60 CC	60 CC	60 CC	100 CC	100 CC

* Esta guía de tallas es únicamente informativa. Precaución, no debe usarse el Helite airbag con un peso inferior a 35kg.

FAQ

Estas son las preguntas frecuentes sobre el chaleco CUSTOM. No dude en enviarnos otras preguntas.

A

¿Puedo llevar la chaqueta TOURING cuando llueve?

La chaqueta Helite Touring es resistente al agua (waterproof), al viento y transpirable para aguantar condiciones extremas. Se puede quitar el forro térmico para adaptarse a cada temporada.

B

¿Puedo lavar la chaqueta TOURING?

Si, la chaqueta Touring tiene un airbag extraíble.

¡Precaución! Puede lavar el tejido exterior en lavadora solo después de retirar el airbag. (máximo 30°). No usar secadora. Si quiere quitar el airbag y volver a colocarlo correctamente, contacte con nosotros para obtener instrucciones.

De todos modos, puede dejar el airbag en la chaqueta y lavar a mano sin sumergir la parte mecánica del sistema. Recomendamos frotar con un cepillo y agua jabonosa templada.

No usar detergente ni productos que puedan dañar el tejido.

C

¿El airbag es reutilizable?

Si, siempre y cuando esté en buenas condiciones (sin rotos) puede reutilizarse. Facilmente, puede resetear el sistema en 2 minutos, sin enviar el airbag a Helite. Solo necesita reemplazar el cartucho de CO2 por uno nuevo, disponibles en nuestros distribuidores mundiales.

Por favor, compruebe la talla del airbag cuando reemplace cartuchos.

Vea nuestro tutorial «INSTALAR UN NUEVO CARTUCHO».

D

¿Cuanto tardará mi airbag en desinflarse?

Su airbag debe mantenerse inflado para proteger y soportar al piloto lo suficiente.

Tardará de 5a 7 minutos en desinflarse completamente. Si desatornilla o quita el cartucho, el airbag se desinflará rápidamente.

Puede desenganchar el airbag inmediatamente después de la caída si está en una zona segura.

E

¿Puede el airbag auto activarse automáticamente? ¿Y si me desengancho yo mismo?

Los airbag Helite son mecánicos para evitar la activación inesperada. El desengancho accidental es extremadamente raro. La fuerza de tracción requerida para activar el airbag es de entre 20 y 30 kg dependiendo de la talla. Si un piloto olvida desengancharse de la moto, sentirá una fuerte tensión en su cinturón o chaqueta antes de que el airbag se active. Como con un cinturón de coche, abrochar y desabrochar la correa de la moto será pronto un hábito.



www.helitemotoairbag.es



airbagmotorista



heliteairbag