



 Bluetooth®
5.2



PACKTALK-S

GUÍA DE BOLSILLO

ES



TABLA DE CONTENIDO


Guía de inicio	3-4
Cardo Connect App	5
General	6-7
Música	8
Radio	9-10
Llamada telefónica	11
Intercomunicador DMC	12

FUNCIONES AVANZADAS

Intercomunicador DMC	13
Intercomunicador Bluetooth universal	14
Comandos de voz	15

CONTROL AVANZADO DE BOTONES

Emparejamiento de dispositivos (GPS/TFT/teléfono)	16
---	----




*Mantener
pulsado el botón*




*Número de
pulsaciones*

Encendido/apagado




Emparejamiento del teléfono



LED rojo y azul



Detener el emparejamiento del teléfono






Descargar




Registrar y activar




Elegir idioma




Actualizar software




Subir volumen



Bajar volumen



Silenciar/activar micrófono




Asistente de voz



Siri




Asistente de
Google






Restablecimiento de fábrica




Reiniciar







Encender




Apagar



Siguiente



Anterior




Compartir/dejar de compartir | Compartir música



Música




Llamada telefónica






Encender




Apagar



Establecer preselecciones


1




2



Siguiente preselección




Anterior preselección




Cambiar fuentes

Alternar música/radio




Sintonización automática de la radio






Contestar / finalizar llamada




Ignorar




Marcación rápida

Establecer número

1




2




3



Marcación rápida de llamada




Remarcación





Agrupar



LED rojo y verde




Agrupado correctamente


Luz LED púrpura



Silenciar/activar grupo



Compartir llamada




Cambiar fuente



DMC a Bluetooth®




Bluetooth® a DMC





Establecer socio de chat privado


1



2



Iniciar/detener chat privado




x1
Toca



Añadir pasajero Bluetooth


1



2




Iniciar/detener comunicación con el pasajero




x1
Toca



Emparejar con intercomunicador Bluetooth



Iniciar/detener intercomunicador



Cuando se empareja con el conductor A y el conductor B, el intercomunicador se iniciará/detendrá con ambos canales



- Answer
- Ignore
- "Hey Cardo, end call"
- "Hey Cardo, speed dial"
- "Hey Cardo, redial number"



- "Hey Cardo, music on"
- "Hey Cardo, music off"
- "Hey Cardo, next track"
- "Hey Cardo, previous track"
- "Hey Cardo, share music"



- "Hey Cardo, radio on"
- "Hey Cardo, radio off"
- "Hey Cardo, next station"
- "Hey Cardo, previous station"



- "Hey Cardo, call intercom"
- "Hey Cardo, end intercom"



- "Hey Siri"
- "Ok Google"



- "Hey Cardo, volume up"
- "Hey Cardo, volume down"
- "Hey Cardo, mute audio"
- "Hey Cardo, unmute audio"




- "Hey Cardo, battery status"

CONTROL AVANZADO DE BOTONES

Emparejamiento de dispositivos (GPS/TFT/teléfono)


1 Paso 1




LED rojo y azul

2 Paso 2


GPS




Teléfono 1




LED rojo y verde




TFT



Teléfono 2



Detener emparejamiento





MANTENTE EN CONTACTO



Soporte
de Cardo

.....

Sigue a Cardo

