



Bluetooth[®]
5.2



HJC 4x

GUÍA DE BOLSILLO

ES




TABLA DE CONTENIDO

Guía de inicio	3-4
Cardo Connect App	5
General	6-7
Música	8
Radio	9-10
Llamada telefónica	11
Intercomunicador Bluetooth	12
Voice Commands - Always On!	13

CONTROL AVANZADO DE BOTONES

Emparejamiento de dispositivos (GPS/TFT/teléfono)	14
---	----




*Mantener
pulsado el botón*




*Número de
pulsaciones*

Encendido/apagado




Emparejamiento del teléfono



LED rojo y azul



Detener el emparejamiento del teléfono






Descargar




Registrar y activar




Elegir idioma




Actualizar software




Subir volumen



Bajar volumen



Silenciar/activar micrófono




Asistente de voz



Siri




Asistente de
Google







Restablecimiento de fábrica



Reiniciar




 Encender




x1
Toca

 Apagar




x1
Toca

 Siguiente



x1
Toca

 Anterior




x1
Toca

Compartir/dejar de compartir | Compartir música

 Música


 Llamada telefónica



2
Sec




Encender



x2
Toca



Apagar




x1
Toca



Establecer preselecciones


1




2



Siguiente preselección




Anterior preselección




Cambiar fuentes

Alternar música/radio




Sintonización automática de la radio






Contestar / finalizar llamada




Ignorar




Marcación rápida

Establecer número

1




2




3



Marcación rápida de llamada



Remarcación






Emparejar




Emparejar con el conductor A




Luz LED roja



Emparejar con el conductor B



Luz LED roja




Luz LED azul



*El conductor C debe estar conectado al conductor B.



Llamar / finalizar intercomunicador





- **Contestar**
- **Ignorar**
- "Hey Cardo, **end call**"
- "Hey Cardo, **speed dial**"
- "Hey Cardo, **redial number**"



- "Hey Cardo, **music on**"
- "Hey Cardo, **music off**"
- "Hey Cardo, **next track**"
- "Hey Cardo, **previous track**"
- "Hey Cardo, **share music**"



- "Hey Cardo, **radio on**"
- "Hey Cardo, **radio off**"
- "Hey Cardo, **next station**"
- "Hey Cardo, **previous station**"



- "Hey Cardo, **call intercom**"
- "Hey Cardo, **end intercom**"



- **"Hey Siri"**
- **"Ok Google"**



- "Hey Cardo, **volume up**"
- "Hey Cardo, **volume down**"
- "Hey Cardo, **mute audio**"
- "Hey Cardo, **unmute audio**"




- "Hey Cardo, **battery status**"

CONTROL AVANZADO DE BOTONES

Emparejamiento de dispositivos (GPS/TFT/teléfono)


1 Paso 1




LED rojo y azul

2 Paso 2


GPS




Teléfono 1



Luces LED rojo y verde




TFT



Teléfono 2



Detener emparejamiento





MANTENTE
EN CONTACTO



Soporte
de Cardo

.....

Sigue a Cardo

